КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО PRESENTERCARD

Клавиша	Название клавиши	Функция
	Start / Stop	Открывает / Закрывает опрос
	Back	Переключить на предыдущий слайд / список с вопросами
	Forward	Переключить на следующий слайд / список с вопросами
	Programmable Button one	Программируемая клавиша 1
	Programmable Button two	Программируемая клавиша 2
	Programmable Button three	Программируемая клавиша 3
	Show / Hide	Переключение между презентацией и пустым экраном / показать или скрыть все открытые окна
	Channel	Переключение в режим программирования

Настройка PresenterCard для использования с TurningPoint 2008

1. Откройте TurningPoint 2008, выберите **Tools** и далее **Settings**
2. Выберите **Response Device** из левой панели и прокрутите до **PresenterCard** в правой панели
3. Справа от **PresenterCard ID** выберите **[None]**
4. Нажмите любую клавишу на **PresenterCard** для того, что бы связать его с TurningPoint 2008
5. Как только Device ID (идентификатор устройства) появится в окне *PresenterCard Pairing*, нажмите **Pair.**

Настройка PresenterCard для использования с TurningPoint Cloud и TurningPoint 5

1. На левой панели выберите **Connections** и пролистайте до **PresenterCard**
2. Нажмите на **Change** справа от **PresenterCard Device ID**
3. Нажмите любую клавишу на **PresenterCard** для того, что бы связать его с TurningPoint Cloud или TurningPoint 5
4. Как только Device ID (идентификатор устройства) появится в окне *PresenterCard Pairing*, нажмите **Pair.**

Настройка PresenterCard для использования с TurningPoint AnyWhere

5. Откройте TurningPoint AnyWhere для PC или Mac и выберите Settings/Preferences
6. Выберите **Response Device** из левой панели и прокрутите до **PresenterCard** в правой панели
7. Справа от PresenterCard ID выберите **Change**
8. Нажмите любую клавишу на PresenterCard для того, что бы связать его с TurningPoint AnyWhere
9. Как только Device ID (идентификатор устройства) появится в окне *PresenterCard Pairing*, нажмите **Pair**.

Смена номера канала PresenterCard

1. Нажмите кнопку **Channel**
2. Нажмите кнопку **Back** или **Forward** для изменения номера канала
3. Когда на дисплее будет номер нужного вам канала, нажмите на кнопку **Channel** для того, что бы установить его.